

## BESONDERER HINWEIS

**Nach Beenden einer Funktion** kühlt sich das Gerät selbständig ab. Während dieser Zeit (1 Minute) sind der Ventilator, der Drehteller und das Licht in Betrieb. Das ist normal.

Nach diesem Vorgang schaltet sich das Gerät automatisch ab. Der Abkühlvorgang kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

**Die Garantiebedingungen** für dieses Produkt unterliegen den Bedingungen, die durch den Vertreter im jeweiligen Land veröffentlicht wurden.

**Details zu diesen** sind bei dem Händler erhältlich, bei dem das Gerät gekauft wurde. Bei Garantieforderungen muss der Kaufbeleg vorgelegt werden.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Model</b>	<b>EMW 7505.0</b> <b>EMW 7605.0</b>
<b>Netzspannung</b>	230 V/50 Hz
<b>Nennleistungsaufnahme</b>	1300 W
<b>Absicherung</b>	10 A (UK 13 A)
<b>Mikrowellen-Ausgangsleistung</b>	750 W
	<b>H x B x T</b>
<b>Außenabmessungen:</b>	382 x 495 x 320
<b>Ofenfach:</b>	187 x 370 x 290

### Gemäß IEC 705.

Die Abteilung SC. 59H der Internationalen Elektrotechnischen Kommission hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschiedener Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:

Test	Menge	Zeit ca.	Leistungsstufe	Behälter
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	2 min 40 sek	Jet defrost	



4619 694 42671



## Bedienungsanleitung

# EMW 7505.0

# EMW 7605.0



# Küppersbusch

ALLERFEINSTE KÜCHENTECHNIK

## AUFSTELLUNG

### VOR DEM ANSCHLIESSEN

**Die Spannung** auf dem Typenschild muss der Spannungsversorgung **in Ihrem Haus entsprechen**.

**Nehmen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle** an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes heraus. Auf diese Weise wird verhindert, dass Fettspritzer und Speisereste in die Luftkanäle der Mikrowelle gelangen.

**Stellen Sie vor dem Einbau sicher**, dass der Garraum des Geräts leer ist.

**Das Gerät darf nicht beschädigt sein.** Die Gerätetür muss richtig schließen und die Dichtung an der Innenseite der Tür darf nicht beschädigt sein. Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

**Das Gerät nicht in Betrieb nehmen**, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, es nicht einwandfrei funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Tauchen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht in Wasser. Halten Sie das Kabel von heißen Flächen fern. Sonst können Stromschlag, Brand oder sonstige Risiken die Folge sein.

**Befolgen Sie die mitgelieferte separate Einbauanleitung** zum Aufbau des Geräts.

### NACH DEM ANSCHLIESSEN

**Das Gerät kann nur in Betrieb genommen werden**, wenn die Tür richtig (fest anliegend) geschlossen ist.

**Die Erdung dieses Geräts** ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus einer Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.

**Bei einem festen Anschluss** sollte das Gerät von einem qualifizierten Techniker installiert werden.

### WICHTIG!

**Ein fester Anschluss** erfordert den Einbau einer Trennvorrichtung. Die Trennvorrichtung muss über eine allpolige Kontaktöffnung von mindestens 3 mm verfügen, inkl. LS-Schaltern, Sicherheitsventilen und Relais. Die Trennvorrichtung muss direkt an das Endgerät angeschlossen werden.

**Der Hersteller ist für Probleme, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Nutzer ergeben nicht verantwortlich.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

**Keine brennbaren Materialien** in dem Gerät selbst oder in seiner Nähe erhitzen oder verwenden. Rauchentwicklung kann zu Brand oder Explosion führen.

**Verwenden Sie niemals** ätzende Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieses Gerät wurde speziell zum Aufwärmen oder Garen von Speisen entwickelt. Es eignet sich nicht für industrielle oder Laborzwecke.

**Das Mikrowellengerät nicht** zum Trocknen von Textilien, Papier, Gewürzen, Kräutern, Holz, Blumen, Früchten oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Es besteht Brandgefahr.

**Wenn Material innerhalb oder außerhalb des Garraums anfängt zu brennen**, Gerätetür geschlossen halten und das Gerät ausschalten. Ziehen Sie den Netzstecker oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.


**Die Speisen nicht länger als nötig garen.** Es besteht Brandgefahr.


**Das Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen**, insbesondere dann, wenn beim Garen Papier, Kunststoff oder andere brennbare Materialien verwendet werden. Papier kann verkohlen oder Feuer fangen und einige Kunststoffe können schmelzen, wenn sie zusammen mit den Speisen erhitzt werden.



**WARNUNG!**

*Kindern darf die Nutzung des Gerätes nur dann ohne Aufsicht gestattet werden, wenn sie ausreichend in der Bedienung des Gerätes unterwiesen wurden, so dass sie es sicher bedienen können und sich den Gefahren eines unsachgemäßen Gebrauchs bewusst sind.*





Horizontal lines for writing.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG!


Speisen oder Flüssigkeiten nicht in luftdicht verschlossenen Behältern erhitzen...



⚠️ WARNUNG!

Die Türdichtungen und die schließenden Bereiche müssen regelmäßig auf Beschädigungen kontrolliert werden...

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Aufwärmen ganzer Eier...



VORSICHTSMASSNAHMEN

Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Haushalt bestimmt!

Bei Nutzung der Mikrowellenfunktionen darf das Gerät nur eingeschaltet werden, wenn sich Speisen im Garraum befinden...

Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum...

Den Garraum nicht als Ablage verwenden.

Nehmen Sie nicht die Platten zum Schutz der Mikrowellenluftkanäle an der Seite der Wandvertiefung des Gerätes heraus...

Alle Metallteile (z.B. Verschlüsse) von Papier- oder Plastiktüten entfernen, bevor diese in den Garraum gelegt werden.



Das Mikrowellengerät darf nicht zum Frittieren verwendet werden, da die Temperatur des Frittieröls nicht gesteuert werden kann.



Stets Topflappen oder Handschuhe verwenden, wenn Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schalen anfassen...

Getränke oder Wasser beispielsweise können in der Mikrowelle über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden...



werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Dadurch kann es zu einem plötzlichen Überkochen der heißen Flüssigkeit kommen.

Um das zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

- 1. Möglichst keine schmalen Gefäße mit geraden Seitenwänden verwenden.
2. Bevor das Gefäß in den Garraum gestellt wird, Flüssigkeiten umrühren und den Teelöffel im Gefäß lassen.
3. Nach dem Erhitzen die Flüssigkeit kurz stehen lassen, nochmals umrühren und das Gefäß vorsichtig entnehmen.

VORSICHT
Genauere Informationen dazu finden Sie in einem Mikrowellenkochbuch (nicht beiliegend). Dies gilt besonders beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

Babynahrung in Gläsern oder Getränke in Babyflaschen müssen nach dem Erwärmen immer umgerührt und auf die richtige Temperatur überprüft werden. Dadurch wird die Wärme gleichmäßig verteilt und Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr vermieden. Entfernen Sie unbedingt den Schraubverschluss bzw. den Sauger vor dem Erhitzen!



## ZUBEHÖR

### ALLGEMEINES

Sie können eine Reihe von Zubehörteilen käuflich erwerben. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob diese für das Mikrowellengerät geeignet sind.

**Stellen Sie Speisen und Zubehör** nur dann in das Mikrowellengerät, wenn diese nicht mit dessen Innenwänden in Berührung kommen.


**Dies gilt vor allem für Zubehör aus Metall oder mit Metallteilen.**

**Wenn solche Teile** mit den Innenwänden des Garraums in Berührung kommen, während die Mikrowelle in Betrieb ist, können Funken entstehen und das Gerät kann beschädigt werden.

**Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes stets, dass sich der Drehteller unbehindert drehen kann.**

**Nur** hitzebeständiges und mikrowellengeeignetes Kochgeschirr verwenden.

**DREHTELLERAUFLAGE**  
Die Drehtellerauflage muss immer unter dem



**Glasdrehteller** eingesetzt werden. Legen Sie auf die Drehtellerauflage keine anderen Gegenstände außer dem Drehteller.

\* Die Drehtellerauflage in das Gerät einsetzen.

### GLASDREHTELLER

#### Benutzen Sie den

**Glasdrehteller** bei allen Zubereitungsarten. Er fängt herunter tropfende Flüssigkeit und Speiseteilchen auf. Dadurch wird eine Verschmutzung des Innenraums vermieden.


\* Den Glasdrehteller auf die Drehtellerauflage setzen.



### ABDECKHAUBE

**Die Abdeckhaube** dient dazu, die Speisen während des Garens und Aufwärmens mit Mikrowellen abzudecken, vermindert Verschmutzungen des Garraums, verhindert das Austrocknen der Speisen und verkürzt die Garzeit.

**Die Abdeckhaube** auch beim Aufwärmen auf zwei Ebenen verwenden.



## LEERLAUFSCHUTZ / KINDERSICHERUNG

**Diese automatische Sicherheitsfunktion** wird eine Minute nachdem das Gerät in den „Bereitschaftsmodus“ zurückgekehrt ist aktiviert.

**Die Sicherheitsverriegelung wird erst dann freigegeben, wenn die Tür geöffnet**

**und geschlossen wird**, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden.

**Bei dem Versuch, das Gerät einzuschalten, ohne** zuvor Speisen hineingestellt zu haben, erscheint auf dem Display die Anzeige **“Door”**.

## GARVORGANG UNTERBRECHEN ODER ABBRECHEN

### Unterbrechen des Garvorgangs:

Der Garvorgang kann durch Öffnen der Tür unterbrochen werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 10 Minuten lang beibehalten.

### Fortsetzen des Garvorgangs:

Tür schließen und Starttaste **EINMAL drücken**. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde. Durch **ZWEIMALIGES Drücken** der Taste **START** wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.



### Abbrechen des Garvorgangs:

Nehmen Sie das Gericht heraus, schließen die Gerätetür und drücken die Taste **STOP**.

**Ein Piepton signalisiert, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt einmal pro Minute für einen Zeitraum von 10 Minuten** nach Ablauf der Garzeit. Um den Signalton abzuschalten, drücken Sie die Taste **STOP** oder öffnen die Tür. **Hinweis:** Das Gerät behält die Einstellungen nur 30 Sekunden lang bei, wenn die Tür geöffnet und dann nach Ende der Zubereitung geschlossen wird.



## WAHL DER LEISTUNGSTUFE

### Stufe

750 W

500 W

350 W

160 W

0 W



### Anwendung:


Zum Aufwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Nahrungsmitteln mit hohem Wassergehalt. Wenn die Speise Ei oder Sahne enthält, eine niedrigere Leistungsstufe wählen. Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch usw.

Schonendere Zubereitung, z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.

Für Eintopfgerichte.

Zum Auftauen. Zum Anwärmen von Butter, Käse und Eis.

Nur bei der Verwendung der Zeitschaltuhr.



## FEHLERBEHEBUNG

**Falls das Gerät nicht einwandfrei funktioniert**, überprüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

- \* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig eingesetzt?
- \* Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
- \* Ist die Gerätetür richtig geschlossen?
- \* Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom vorhanden?
- \* Wird das Gerät ausreichend belüftet?
- \* Nach zehn Minuten versuchen, das Gerät erneut in Betrieb zu nehmen.
- \* Vor einem erneuten Versuch die Tür öffnen und wieder schließen.

**Auf diese Weise lassen sich** unnötige Anfahrten des Kundendiensttechnikers und damit für Sie verbundene Kosten vermeiden. Wenn Sie den Kundendienst anfordern geben Sie Seriennummer und Typenbezeichnung Ihres Gerätes an (siehe Aufkleber). Weitere Hinweise finden Sie im Garantieheft.

**Wichtig:** Das Netzkabel darf nur gegen ein Originalkabel ausgetauscht werden, das über unseren Kundendienst bezogen werden kann. Das Netzkabel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

### ⚠️ WARNUNG!

**Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem qualifizierten Kundendiensttechniker vorgenommen werden. Laien bringen sich durch Reparaturversuche in Gefahr, bei denen die zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung am Gerät angebrachten Abdeckungen oder Gehäuseteile entfernt werden müssen.**

**Entfernen Sie keine Geräteabdeckungen.**



## TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

### Verpackung


Die Verpackung besteht aus 100% recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen. Bewahren Sie Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor usw.), das eine potentielle Gefahr darstellt, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

### Gerät

Das Gerät wurde aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie bei einer späteren Verschrottung das Gerät ordnungsgemäß und umweltgerecht. Machen Sie das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar.



## UHRZEIT




**Beim Einstellen der Uhr** die Tür geöffnet lassen. Dann stehen zum Einstellen der Uhr 5 Minuten zur Verfügung. Andernfalls muss jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden ausgeführt werden.

1. Zeittaste drücken (3 Sekunden), bis die linke Ziffer (Stunden) blinkt.
  2. Mit den +/- Tasten die Stunden einstellen.
  3. Zeittaste erneut drücken (die beiden linken Ziffern (Minuten) blinken).
  4. Mit den +/- Tasten die Minuten einstellen.
  5. Drücken Sie erneut die Zeittaste.
- Die Uhr ist nun eingestellt und betriebsbereit.

**Hinweis:** Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen oder nach einem Stromausfall eingeschaltet wird, bleibt das digitale Anzeigefeld dunkel. Wenn die Uhr nicht eingestellt wird, bleibt das digitale Anzeigefeld dunkel, bis die Zubereitungszeit eingestellt ist.



## ZEITSCHALTUHR




**Mit der Zeitschaltuhr** kann z. B. zum Kochen von Eiern oder Nudeln oder zum Gehen lassen eines Teiges usw. die genaue Garzeit eingestellt werden.

1. Mit den +/- Tasten die gewünschte Garzeit einstellen.
2. Die Taste Power („Leistungsstufe“) mehrmals drücken, bis die Leistungsstufe 0 W gewählt ist.
3. Starttaste drücken.

**Nach Ablauf der eingestellten Zeit** ertönt ein Signalton.



## GAREN UND AUFWÄRMEN MIT DER MIKROWELLE



**Diese Funktion** dient zur normalen Zubereitung und zum Aufwärmen von Speisen wie Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

1. Mit den +/- Tasten die Garzeit einstellen.
2. Die Taste Power („Leistungsstufe“) mehrmals drücken, um die Leistungsstufe einzustellen.
3. Starttaste drücken.


### Während des Garvorgangs:

Die Dauer kann durch Drücken der Taste START auf einfache Weise in 30-Sekunden-Schritten erhöht werden. Jede Betätigung der Taste verlängert die Garzeit um 30 Sekunden. Die Zubereitungszeit lässt sich auch durch Drücken der Tasten +/- verlängern oder verkürzen.

Durch Drücken der Taste POWER kann außerdem die Leistungsstufe geändert werden. Beim ersten Drücken wird die aktuelle Leistungsstufe angezeigt. Drücken Sie die Taste POWER mehrmals, um die Leistungsstufe zu ändern.



## “JET” SCHNELLAUFTAUFUNKTION



**Verwenden Sie diese Funktion NUR** zum Auftauen von Fleisch, Fisch und Geflügel. Für andere Nahrungsmittel wie etwa Brot und Obst sollten Sie wie unter „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ beschrieben verfahren und zum Auftauen die Leistungsstufe 160 W wählen. Die Jet Schnellauftaufunktion eignet sich für Speisen mit einem Nettogewicht von 100-2000 g.

1. Jet Schnellauftautaste drücken.
2. Mit den +/- Tasten das Nahrungsmittelgewicht einstellen.
3. Starttaste drücken.

**In der Mitte des Auftauvorgangs** stoppt das Gerät und gibt die Meldung „TURN“ (Speisen wenden) aus.

- Öffnen Sie die Tür. *Turn*
- Wenden Sie die Speisen. *Food*
- Schließen Sie die Tür und drücken die Jet Schnellstarttaste, um den Auftauvorgang fortzusetzen.

**Hinweis:** Das Gerät setzt sich automatisch nach 2 Minuten wieder in Gang, wenn die Speisen nicht gewendet wurden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

**Wenn das Gewicht nicht dem empfohlenen Wert entspricht:**


Wählen Sie zum Auftauen die Leistungsstufe 160 W und verfahren Sie wie unter „Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle“ beschrieben.

**Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18°C) sind.**

**Wenn die Temperatur der Speisen niedriger als die Tiefkühltemperatur (-18°C) ist, wählen Sie ein größeres Gewicht aus.**



## “JET” SCHNELLSTART



**Mit dieser Funktion** lassen sich Speisen schnell aufwärmen, die einen hohen Wassergehalt haben, z.B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

**Drücken Sie diese Taste,** um automatisch mit der vollen Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden zu beginnen. Mit jedem weiteren Drücken der Taste wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Zubereitungszeit lässt sich auch nach dem Start durch Drücken der Tasten +/- verlängern oder verkürzen.

## WARTUNG UND REINIGUNG

**Wird das Gerät nicht** sauber gehalten, kann dies zu Abnutzung der Oberfläche führen, was die Lebensdauer des Geräts verringern und evtl. zu gefährlichen Situationen führen kann.

**Keine Topfreiniger** zum Reinigen des Garraums verwenden. Diese würden die Oberfläche zerkratzen.



**In regelmäßigen Abständen** den Boden des Garraumes reinigen, insbesondere wenn Speisen übergelaufen sind. Zum Reinigen auch den Drehteller und den Drehtellerträger entfernen und den Boden des Garraumes sauber wischen.

**Die Mikrowellenfunktion** nur mit eingesetztem Drehteller verwenden.

**Die Mikrowelle erst wieder in Betrieb nehmen,** wenn nach der Reinigung der Drehteller wieder eingesetzt wurde.

**Milde Reinigungsmittel,** Wasser und ein weiches Wischtuch zum Reinigen der Innenraumflächen sowie der Innen- und Außenseite der Gerätetür verwenden.

**Fettspritzer** oder Speisereste dürfen sich nicht an der Tür festsetzen.

**Bei hartnäckiger Verschmutzung** empfiehlt es sich, ein Glas Wasser 2 bis 3 Minuten lang im Garraum zu erhitzen. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.

**Unangenehmer Geruch im Garraum lässt sich beseitigen, indem Sie ein Glas Wasser mit Zitronensaft auf den Drehteller stellen und dieses einige Minuten lang kochen lassen.**

**Scheuermittel, Topfkratzer aus Stahlwolle und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Benutzen Sie zum Reinigen einen Schwamm und mildes Reinigungsmittel oder ein Papiertuch und Glasreinigerspray. Sprühen Sie den Glasreiniger auf ein Papiertuch.**

**Niemals direkt in das Gerät sprühen.**

SPÜLMASCHINENFESTES ZUBEHÖR:

Drehtellerauflage



Glasdrehteller



Abdeckhaube

